



Iwatani® GAS match TURBO

岩谷®点火枪 ZD-02F

一次性使用类型



火力更强劲 (与本公司以往产品相比)

【儿童安全防护锁】
功能搭载

700

贮气量大 2秒 / 次可点火 700 次以上



户外点火



燃放烟花爆竹



香烛点火

岩谷®点火枪 保修卡 型号: ZD-02F

用户	名称	电话	
	地址		
经销商 (公章有效)	名称	电话	
	地址		
购买日期	发票号码		

- 自用户购买之日起保修一年。(凭经销商发票及保修卡保修)
- 用户按照使用说明书正常使用状态下, 万一出现故障, 请与经销商联络。
- 以下情形不予保修:
 - 因自行拆卸或未按使用说明书正确使用, 而引起的故障及损坏;
 - 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户名称、经销商名称;
 - 发票及保修卡上未加盖经销商公章。

Iwatani® GAS match TURBO

岩谷®点火枪 ZD-02F

一次性使用类型

岩谷®点火枪 ZD-02F

使用说明书

保留
备用

真品验证

Iwatani®



微信·扫码

微信扫码
验真品

打开微信扫码,
对准左侧框内
防伪信息码,
扫描验真品。

请在使用前详细阅读以下内容
并充分注意安全正确使用



【儿童安全防护锁】功能搭载

有效防风: 枪出火口带有防风罩, 防风效果好。
使用安全: 枪管长达 149mm, 远距离点火, 安全性高。
贮气量大: 2 秒 / 次可点火 700 次以上。
品质稳定: 火焰高度预先设定, 恒定火焰, 安全性高, 可存储 5 年以上, 不缩火, 不冲火。
适用范围: 户外烧烤点火、燃放烟花爆竹、点蚊香、点茶蜡、酒精块、安全热源、孔明灯、祭祀等场景。

使用方法

- 1) 请将安全锁推到与 (LOCK ◀) 相反的方向进行解锁。
- 2) 按下点火开关直至听到“啪”的一声进行点火。
※ 点火时, 出火口请勿朝向人体或易燃物品。
- 3) 不使用点火枪时, 请务必将安全锁推到 (LOCK ◀) 方向, 并确认点火开关无法操作。

警告

● 请放在儿童接触不到的地方。可能由于儿童误操作造成火灾或烫伤。● 点火时, 请注意避开人脸及衣物等。可能造成火灾或烫伤。● 可见火焰上方温度极高, 务必十分小心。以避免烧伤或火灾。● 请勿用于香烟、雪茄、烟嘴等。可能造成烫伤。● 使用后, 请确保火焰已经完全熄灭。可能造成火灾或烫伤。● 请勿持续点火 30 秒钟以上。避免松开点火开关, 因火焰无法立刻完全熄灭, 造成危险。● 不使用点火枪时, 请务必将安全锁推到 (LOCK ◀) 方向, 并确认点火开关无法操作。● 严禁将点火枪置于超过 50°C 环境中或在阳光下长时间暴晒。可能导致破裂造成火灾或烫伤。● 严禁将点火枪刺穿或投入火中。可能会造成火灾或烫伤。● 使用点火枪时, 请遵守被点火的器具或商品的制造商所提供的全部说明书及警告·注意事项等。● 本品中灌注有可燃性高压气体, 使用时请充分注意。● 气体燃料完全用尽之后, 请作为不可燃垃圾处理。● 请勿让儿童使用, 避免造成火灾或烫伤。● 请勿分解或改造。避免造成故障或事故。

注意

● 如果出火口沾上油脂、污物等, 可能导致点火不良。● 当气温低于 10°C 或在海拔较高处使用时, 可能出现点火困难的情况。● 使用过后出火口温度很高, 冷却之前请勿接触出火口, 可能导致烫伤。● 点烟花时, 请避免将出火口正对烟花, 请从侧面对烟花进行点火, 避免烧伤等事故。

使用时的注意事项

● 请勿用出火口部位接触或者搅拌木炭、灰烬等。可能导致点火不良等故障。● 本品为一次性使用, 不得补充灌注气体燃料。● 请勿抛掷跌落, 可能导致故障。● 请勿放在靠近水边或湿气较大的地方, 可能导致故障。● 点火时, 请解除安全锁。当安全锁锁住时强行点火可能导致故障。

产品规格

产品名称: 岩谷点火枪
产品型号: ZD-02F
点火方式: 压电点火

材质

枪体: ABS树脂
枪管: 冷轧钢
气体燃料容器: AS树脂



6 935976 140235 >

执行标准: GB 25723-2010/ISO 22702:2003《点火枪 安全与质量》
生产检验日期:



Iwatani

岩谷气具(珠海)有限公司

地址: 珠海市国家高新技术产业开发区金鼎北沙头埔92号
电话: 0756-3383200 客服热线: 4006006038
销售热线: 上海021-62828852 广州020-87658885
武汉027-85448830 网址: www.iwatani-zhuhai.com
©202601 MADE IN CHINA



岩谷天猫旗舰店



岩谷京东自营旗舰店



岩谷微信公众号